# Soleidou **VISION**



**Veritas Certification** 

Radiateur Super Fonte Active® à Chaleur Douce Intégrale® avec oeil détecteur d'absence et autoprogrammation

FONTE Active®

\*\*\*



La technologie très haut de gamme du confort et des économies



# Soleidou **VISION**

Créateur de confort 13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris Tél.: 01 53 06 <u>26 00</u>

Fax: 01 42 28 93 43 www.applimo.fr

Radiateur Super Fonte Active® à Chaleur Douce Intégrale® avec oeil détecteur d'absence et autoprogrammation

#### Caractéristiques techniques

#### Présentation

- Facade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné.

## Eléments chauffants

- Corps de chauffe en Super Fonte Active®.
- Façade rayonnante à élément surfacique.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

#### Installation

- Fixation par dosseret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

## Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN® : qui régule la température au 1/10<sup>e</sup> de degré près et gère les éléments chauffants
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Détecteur d'absence
- NF électricité performance, catégorie C.

#### Coefficient d'aptitude certifié (CA)

modèles horizontaux et verticaux = 0,14 - modèle bas = 0,2

#### Dimensions & références

Difficitions & references			
Référence	Puissance	L x H x E*	Poids
	(W)	(mm)	(kg)
Soleidou Vision horizontal			
0012752BD	750	471 x 604 x 124	15,3
0012753BD	1000	637 x 604 x 124	21,8
0012754BD	1250	720 x 604 x 124	22,5
0012755BD	1500	886 x 604 x 124	28,2
0012757BD	2000	1218 x 604 x 124	40,5
Soleidou Vision vertical			
0012763BD	1000	373 x 1050 x 147	21,0
0012765BD	1500	373 x 1485 x 147	26,0
0012767BD	2000	456 x 1485 x 147	34,0
Soleidou Vision b	as		
0012772BD	750	720 x 404 x 120	15,0
0012773BD	1000	886 x 404 x 120	18,5
0012775BD	1500	1218 x 404 x 120	26,0
Accessoires en op	otion		
0056050AA	Kprog, outil d'aide à la programmation		
0052051BB	Pieds de soutien pour cloisons fragiles		
* Engisseur de l'a	ippareil installé au	ı mur avec son dosseret	de fixation

Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dosseret de fixation



Téléchargez l'application iPad gratuite sur l'App Store















## Et pour encore plus d'économies

assimile les périodes de présence et d'absence et programme automatiquement les plages horaires de fonctionement.



#### Programmation intégrée :

chaque jour de la semaine peut être programmé et modifié très simplement pour un chauffage adapté à vos rythmes de vie.



permet à l'appareil de se régler tout seul et optimise les fonctions et les économies d'énergie.



Œil détecteur d'absence à synchronisation automatique : diminue progressivement la température lors des absences; au retour de l'ufilisateur, l'appareil réagit et revient à la température de confort affichée.



Détection automatique de fenêtre ouverte à sécurité antigaspillage:

quand la fenêtre est ouverte et l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout gaspillage d'énergie.



Indicateur comportemental interactif d'aide au réglage : permet de contrôler mais aussi d'ajuster la température désirée.



#### Verrouillage parental:

permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.

# Boîtier de commande avec écran



# Programmation intégrée, manuelle ou automatique

- 1 Fonction «Détection automatique de fenêtre ouverte»
- 2 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 3 Sélecteur de fonctions (Auto avec détection d'absence > Auto > Confort >
- 4 Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne au 10<sup>e</sup> de degré.
- 5 Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 6 Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
- 7 Fonction °C idéal.
- 8 Touches de programmation avec zone de réplication infrarouge.
- 9 Indicateur comportemental.
- 10 Logement pour module de communication sans fil.
- 11 Interrupteur bi-polaire sur le côté du boîtier.

### Autres fonctions :

Encadrement de consigne, réglage de la température Eco, verrouillage des commandes...

Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur: